

## APLIKAČNÝ PREDPIS

## Olej na pracovné dosky ARBEITSPLATTEN-ÖL Na stoly, stolové pláty

(podkladová drevena BK,DB,JA,SM,BO...)

### 1. Príprava podkladu

- brúsenie podkladu P120-150

### 2. Aplikácia ARBEITSPLATTEN-ÖL v požadovanom odtieni, resp. transparent

- aplikácia natieraním napr. ARBEITSPLATTEN-ÖL 1200
- po cca 20 min. je nutné nevsiaknutý olej z povrchu zotrieť
- schnutie 12 hodín

### 3. Aplikácia ARBEITSPLATTEN-ÖL – transparent (bezfarebný)

- aplikácia natieraním napr. ARBEITSPLATTEN-ÖL
- po cca 20 min. je nutné nevsiaknutý olej z povrchu zotrieť
- schnutie 12 hodín

**ARBEITSPLATTEN-ÖL nesmie na povrchu vytvoriť „lakový film“! Úlohou oleja nie je vytvárať na povrchu vrstvu imitujúcu nalakovaný povrch. Olej má za úlohu ochrániť povrch pred vlhkosťou, má ho konzervovať a zabezpečiť prirodzený vzhľad povrchu. Nevsiaknutý olej je preto potrebné vytrieť.**

**POZOR:**

Štetce, handry a valčeky je potrebné po aplikácii umyť technickým benzínom.

Handry a všetky použité pomôcky podliehajú za určitých okolností riziku samovoľného vznietenia počas vysychania. Je preto nutné ich uložiť na bezpečnom mieste. Najlepšie je ich uzavrieť do plechového kanistra a zamedziť tak prístupu kyslíka potrebného na horenie.