

APLIKAČNÝ PREDPIS

Vonkajší olej bez obsahu biocídov AUSSEN-ÖL Na zrubové stavby a drevenice

(dokončovanie vonkajších plôch, podkladová drevina Smrek, Borovica)

1. Príprava podkladu

- z povrchu musí byť dôkladne odstránená kôra a lyko
- proces musí byť z tesárskeho hľadiska ukončený
- podklad nie je nutné brúsiť

2. Aplikácia oleja AUSSEN-ÖL v požadovanom odtieni

- aplikácia natieraním napr. AUSSEN-ÖL 1500
- olej je nutné dôkladne rozotierať
- schnutie 12 hodín

3. Aplikácia oleja AUSSEN-ÖL v požadovanom odtieni

- aplikácia natieraním napr. AUSSEN-ÖL 1500
- olej je nutné dôkladne rozotierať
- schnutie 12 hodín

4. Aplikácia oleja AUSSEN-ÖL – transparent (bezfarebný)

- aplikácia natieraním AUSSEN-ÖL
- olej je nutné dôkladne rozotierať
- schnutie 12 hodín

5. Aplikácia vosku na priečne rezy

- aplikácia vosku natieraním - transparent
- vosk je nutné votrieť do pórov priečných rezov
- vosk nesmie vytvoriť na povrchu film
- schnutie 10-12 hodín

AUSSEN-ÖL nesmie na povrchu vytvoriť „lakový film“! Úlohou oleja nie je vytvárať na povrchu vrstvu imitujúcu nalakovaný povrch. Olej má za úlohu ochrániť povrch pred vlhkosťou, má ho konzervovať a zabezpečiť prirodzený vzhľad povrchu. Nevsiaknutý olej je preto potrebné vytrieť.

POZOR:

Štetce, handry a valčeky je potrebné po aplikácii umyť technickým benzínom.

Handry a všetky použité pomôcky podliehajú za určitých okolností riziku samovoľného vznietenia počas vysychania. Je preto nutné ich uložiť na bezpečnom mieste. Najlepšie je ich uzavrieť do plechového kanistra a zamedziť tak prístupu kyslíka potrebného na horenie.