

APLIKAČNÝ PREDPIS

Impregnácia PI

(základná ochrana dreva)

1. Príprava podkladu

- z povrchu musí byť dôkladne odstránená kôra a lyko

2. Aplikácia Impregnácie PI – prírodného hydrofóbneho oleja

- natieraním štetcom, neriedená v dodávateľskej viskozite
- aplikuje sa zo všetkých strán, vrátane priečných rezov
- nanáša sa len množstvo, ktoré je schopný podklad vsiaknuť
- je potrebné dôkladne rovnomerne rozotrieť
- schnutie 24 hodín

Po aplikácii impregnácie je takýto povrch pripravený na následný náter podľa požiadavky na konečný vzhľad.

Impregnácia PI nesmie na povrchu vytvoriť „lakový film“! Úlohou impregnácie nie je vytvárať na povrchu vrstvu imitujúcu nalakovaný povrch. Impregnácia má za úlohu ochrániť povrch pred vlhkosťou, má ho konzervovať a zabezpečiť prirodzený vzhľad povrchu.

POZOR:

Štetce, handry a valčeky je potrebné po aplikácii umyť technickým benzínom.

Handry a všetky použité pomôcky podliehajú za určitých okolností riziku samovoľného vznietenia počas vysychania. Je preto nutné ich uložiť na bezpečnom mieste. Najlepšie je ich uzavrieť do plechového kanistra a zamedziť tak prístupu kyslíka potrebného na horenie.

15.03.2019/LK