

APLIKAČNÝ PREDPIS

DIOTROL – SIBÍRSKY SMREKOVEC na zrubové stavby a drevenice (imitácia transparentného systému)

1. Príprava podkladu

- z povrchu musí byť dôkladne odstránená kôra a lyko
- pokiaľ je podklad potrebné brúsiť, odporúča sa použiť brúsny papier o zrnitosti P100

2. Aplikácia Diotrol olejovej impregnácie v odtieni: DI-AW-42

- 1x nános 70-80 g/m² natieraním v dodávateľskej viskozite
- impregnácia musí vsakovať do podkladu a nesmie na povrchu vytvárať film
- schnutie 12 hodín

3. Aplikácia Diotrol Edelwax UV: DE-1000

- 1x nános 50-60 g/m² natieraním v dodávateľskej viskozite
- Edelwax UV vytvára na povrchu veľmi tenký film (dôkladné rozotieranie)
- schnutie 24 hodín

4. Aplikácia Diotrol Edelwax UV: DE-1000

- 1x nános 40-50 g/m² natieraním v dodávateľskej viskozite
- Edelwax UV vytvára na povrchu veľmi tenký film (dôkladné rozotieranie)
- schnutie 48 hodín

5. Aplikácia tmelu na priečne rezy

- aplikácia natieraním Diotrol Woodseal - transparent
- tmel je nutné votrieť do pórov priečných rezov
- tmel nesmie vytvoriť na povrchu film
- schnutie 10-12 hodín

Diotrol Olej - nesmie na povrchu vytvoriť „lakový film“! Úlohou oleja nie je vytvárať na povrchu vrstvu imitujúcu nalakovaný povrch. Olej má za úlohu ochrániť povrch pred vlhkosťou a UV žiarením, má ho konzervovať a zabezpečiť prirodzený vzhľad povrchu.

POZOR:

Štetce, handry a valčeky je potrebné po aplikácii umyť technickým benzínom. Handry a všetky použité pomôcky podliehajú riziku samovoľného vznietenia počas vysychovania. Je preto nutné ich uložiť na bezpečnom mieste. Najlepšie je ich uzavrieť do plechového kanistra a zamedziť tak prístupu kyslíka potrebného na horenie.