

APLIKAČNÝ PREDPIS

Olejomá impregnácia na drevené konštrukcie - PI

EXTERIÉROVÉ POUŽITIE

(podkladová drevina Smrek, Smrekovec, Borovica)

Príprava podkladu:

Povrch dreva musí byť čistý, suchý, bez mastnoty (max. vlhkosť dreva 14%)

Brúsený povrch = P100

Frézovaný

Drásaný (kartáčovaný) povrch = kombinácia oceľová a nylonová (P80) kefa

Spracovanie:

1. Aplikácia Olejomá impregnácia na drevené konštrukcie - PI

Pred aplikáciu materiál dobre premiešať, použitie v dodávateľskej viskozite (neriediť).

- 1 x nános 12 – 15m²/l natieraním pevným štetcom (polomäkký vlas a prírodné štetiny)

- schnutie 12 -24 hod. pri optimálnych podmienkach prostredia

Pozor!!!

Handry a všetky použité pomôcky podliehajú riziku samovoľného vznietenia počas vysychania. Je preto nutné ich uložiť na bezpečnom mieste. Najlepšie je ich uzavrieť do plechového kanistra a zamedziť tak prístup kyslíka potrebného na horenie.

2. Aplikácia ALK Prírodných olejov určených do exteriéru

Olejomá impregnácia na drevené konštrukcie PI je základným náterom pod ďalšie vrstvy prírodného oleja (napr. ALK Exteriérový UV olej – UVE)

Optimálne prostredie na aplikáciu a schnutie:

Teplota 18 - 22°C, relatívna vlhkosť 45 – 65% a dobre odvetranie priestoru.

Čistenie pracovného náradia:

PNtech riedidlo, alebo technický benzín.