

## APLIKAČNÝ PREDPIS

# Parquetový olej, PARKETT OLEJ

## INTERIÉROVÉ POUŽITIE

( podkladová drevina Buk, Dub, Jaseň )

### Príprava podkladu:

Povrch dreva musí byť čistý, suchý, bez mastnoty ( max. vlhkosť dreva 12% ).

Brúsený povrch = P120 .

Frézovaný.

Drásaný ( kartáčovaný ) povrch = kombinácia oceľová a nylonová ( P80 ) kefa.

### Spracovanie:

#### 1. Aplikácia PARKETT OLEJ

Pred aplikáciu materiál dobre premiešať, použitie v dodávateľskej viskozite (neriediť).

- 1 x nános 20m<sup>2</sup>/l natieraním pevným štetcom ( hustý vlas a prírodné štetiny ), alebo valčekom z mikrovlákna
- po 5 – 15 min. je nutné nevsiaknutý olej z povrchu zotrieť a zaleštiť s použitím bieleho padu, alebo handry
- olej nesmie na povrchu vytvoriť lakový film vytvára len veľmi tenú vrstvu
- schnutie 10 – 12 hod. pri optimálnych podmienkach prostredia

### Pozor!!!

Handry a všetky použité pomôcky podliehajú riziku samovoľného vznietenia počas vysychovania. Je preto nutné ich uložiť na bezpečnom mieste. Najlepšie je ich uzavrieť do plechového kanistra a zamedziť tak prístup kyslíka potrebného na horenie.

#### 2. Aplikácia PARKETT OLEJ

Pred aplikáciu materiál dobre premiešať, použitie v dodávateľskej viskozite (neriediť).

- 1 x nános 20 – 25m<sup>2</sup>/l natieraním pevným štetcom ( hustý vlas a prírodné štetiny ), alebo valčekom z mikrovlákna
- po 5 – 15 min. je nutné nevsiaknutý olej z povrchu zotrieť a zaleštiť s použitím bieleho padu, alebo handry
- olej nesmie na povrchu vytvoriť lakový film vytvára len veľmi tenú vrstvu
- schnutie 10 – 12 hod. pri optimálnych podmienkach prostredia
- úplne vytvrdenie povrchu 4 – 6 dní

### Optimálne prostredie na aplikáciu a schnutie:

Teplota 18 - 22°C, relatívna vlhkosť 45 – 65% a dobre odvetranie priestoru.

### Čistenie pracovného náradia:

PNtech riedidlo, alebo technický benzín.