

APLIKAČNÝ PREDPIS

Vosk na priečne rezy - SKW

EXTERIÉROVÉ POUŽITIE

(podkladová drevina Smrek, Smrekovec, Borovica, Céder, Termodrevo, exotické dreviny)

Príprava podkladu:

Povrch dreva musí byť čistý, suchý, bez mastnoty, nesmie byť pokrytý mrazom (max. vlhkosť dreva 18%)

Brúsený povrch = P100

Frézovaný

Drásaný (kartáčovaný) povrch = kombinácia oceľová a nylonová (P80) kefa

Spracovanie:

1. Aplikácia Vosk na priečne rezy - SKW

Produkt sa odporúča aplikovať na už ošetrovaný drevený povrch (napr. terasové dosky ošetrované ALK Olejom na terasové dosky – BGF)

Pred aplikáciu materiál dobre premiešať, použitie v dodávateľskej viskozite (neriediť).

- 1 x nános 12 – 15m²/l natieraním pevným štetcom (tvrdý vlas), alebo špachtľou

- schnutie 24 - 48 hod. pri optimálnych podmienkach prostredia

Pozor!!!

Handry a všetky použité pomôcky podliehajú riziku samovoľného vznietenia počas vysychnutia. Je preto nutné ich uložiť na bezpečnom mieste. Najlepšie je ich uzavrieť do plechového kanistra a zamedziť tak prístup kyslíka potrebného na horenie.

Optimálne prostredie na aplikáciu a schnutie:

Teplota 18 - 22°C, relatívna vlhkosť 45 – 65% a dobre odvetranie priestoru.

Čistenie pracovného náradia:

PNtech riedidlo, alebo technický benzín.