

APLIKAČNÝ PREDPIS

aplikácia oleja a vosku na podlahy v interiéri
(drevena DB, JA, SM, BO)

1. Príprava podkladu

- brúsenie s P120 – P150

2. Aplikácia - OBJEKT OLEJ

- transparentný, alebo prifarbený olej sa aplikuje štetcom, prípadne handrou
- po cca 20 minútach sa prebytočné množstvo oleja zotrie handrou

3. Schnutie

- 12 hod. pri teplote 20 °C

4. Brúsenie

- pri použití na podlahy nie je brúsenie potrebné

5. Aplikácia - TVRDOVOSKOVÝ OLEJ

- transparentný, alebo prifarbený tvrdovoskový olej sa aplikuje štetcom, prípadne valčekom (aplikuje sa v tenkej vrstve)
- po cca 1 hod. je povrch potrebné strojne prepadať na to určeným zariadením

6. Schnutie

- 10-12 hod. pri teplote 20 °C

Tvrdovoskový olej nesmie na povrchu vytvoriť „lakový film“! Úlohou **tvrdovoskového oleja** nie je vytvárať na povrchu vrstvu imitujúcu nalakovaný povrch. **Tvrdovoskový olej** má za úlohu ochrániť povrch pred vlhkosťou, má ho konzervovať a zabezpečiť prirodzený vzhľad povrchu. Pokiaľ je na povrch nanesené veľké množstvo **tvrdovoskového oleja**, hrozí riziko, že tento vosk nikdy dôkladne nevytvrdne a bežným používaním sa na povrchu budú tvoriť škrabance.

Taktiež sa odporúča, vyhnúť sa aplikácii **tvrdovoskového oleja** na veľmi tmavé podklady. Pokiaľ je to nevyhnutné, odporúča sa **tvrdovoskový olej** prifarbiť do tmavšieho odtieňa príbuznému farbe podkladu.

POZOR:

Štetce, handry a valčeky je potrebné po aplikácii umyť technickým benzínom.

Handry a všetky použité pomôcky podliehajú riziku samovoľného vznietenia počas vysychania. Je preto nutné ich uložiť na bezpečnom mieste. Najlepšie je ich uzavrieť do plechového kanistra a zamedziť tak prístupu kyslíka potrebného na horenie.